

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ НАСТРОЕК ОБОРУДОВАНИЯ

D-Link DSL-2540U

Введите в строке браузера адрес 192.168.1.1 Введите

Имя пользователя admin

Пароль admin

Перейдите на страницу «Расширенные настройки»:



В разделе Система нажмите ссылку Конфигурация.

Быстрый поиск		9
Статус Сетевая статистика Статус DSL DHCP	Сеть WAN LAN	Wi-Fi Вкл Основные настройки Настройки безопасности » МАС-фильто
Дополнительно <u>UPnP IGD</u> <u>Групписование интерфейсов</u> » <u>EtherWAN</u>	Межсетевой экран <u>IP-фильтры</u> <u>Виртуальные серверы</u> » <u>DMZ</u>	ЗG-модем Информация РІМ
USB-накопитель Информация Файловый браузер Принт-сервер	Transmission Викл Настройки Transmission Страница Web-интерфейса	Контроль URL-фильто
Система по атора Конфигурация Конфигурация Конфигурация Конфигурация Конфигурация		
	Быстрая	настройка Расширенные настройки Поиск

На открывшейся странице нажмите кнопку «Обзор» и укажите путь к файлу конфигурации.

Сохранение текущей конфигурации:	Сохранить	
Перезагрузить устройство:	Перезагрузить	
Восстановление заводских настроек:	Заводские настройки	
Сохранение текущей конфигурации в файле:	Резера. копия	
Загрузка раннее сохранённой конфигурации в устройство:		
Выйти:	Выход	

После выбора файла система будет перезагружена с применением соответствующей конфигурации.